

DESİ DAK MONOBLOK KİLİT TİPİ ALARM KULLANIM KILAVUZU

KULLANMA KILAVUZU

I. ALARMIN DEVREYE ALINMASI

Kapı kapalıyken anahtar yada tutamakla kilidi 3 tur kilitleyin.

Uzun uyarı tonuyla birlikte alarm devreye girecektir.

Eğer kapı kapalı değilse ya da kapı karşılığı doğru şekilde monte edilmediyse (kapı karşılığında bulunan mıknatıs yerinde değilse) kilit 3 tur kilitlendiğinde cihaz tek, çift ve üçlü uyarı tonu vermeye başlayacak ve 30 saniye sonra uzun uyarı tonuyla devreye girecektir.

II. ALARMIN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI

Alarm devredeyken anahtar ya da tutamakla kilidi tur açın.

4 kısa uyarı tonu ile birlikte alarm devre dışı kalacaktır.

III. DARBE HASSASİYET AYARI

Kapı kanadı açıkken (kilit karşılığı, kilidin karşısında değilken) kilidi 3 tur kilitleyin.

Cihaz bir saniye ayarla "tek", "çift" ve "üçlü" uyarı sesi vermeye başlayacaktır. UYARI SESİ	DARBE HASSASLIK
TEK	Darbelere karşı aşırı hassas.
ÇİFT	Darbelere karşı orta seviye hassasiyet.
ÜÇLÜ	Darbelere karşı düşük seviye hassasiyet.

Cihazın darbe hassaslığının hangi seviyede olmasını istiyorsanız, ilgili uyarı sesinden sonra kilidi 1 tur açınız melodik uyarı sesiyle birlikte ilgili ayar kaydedilmiş olacaktır.

IV. UYARI SESİ SEVİYESİ AYARI

Darbe hassasiyet ayarından sonra,5 saniye içinde kilit tekrar kilitlenirse, bir saniye arayla "düşük" ve "yüksek" uyarı sesi duyulmaya başlanacaktır.

İstediğiniz ses seviyesinden sonra kilidi 1 tur açınız. Melodik uyarı sesiyle birlikte ilgili ayar kaydedilmiş olacaktır.

Cihazın uyarı sesleri, alarm devreye girerken ya da devre dışı kalırken çıkan seslerdir. Bu seslerin düşük/yüksek ayarlanması, cihazın alarm esnasında çıkardığı sesin şiddetini değiştirmez.

V. BAKIM

Cihazın alarm sesi seviyesinin 6 ayda 1 defa kontrol edilmesi ve zayıflamış ise pillerin değiştirilmesi tavsiye edilir.

Cihazın pillerinin en geç 2 yılda 1 defa değiştirilmesi önerilir.

Cihaz 2 adet AA tip 1i5 V Alkalın ya da lityum pille çalışır. Pil değiştirmek için, kapı açıkken, üzerinde pil sembolü olan pil kartuşun sökün ve çıkartın. Pilleri değiştirdikten sonra kartuşu yerine yerleştirin ve vidalayın. Sadece yeni ve kaliteli pil kullanın. Eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın.

Cihazın montaj şeklini burada bulabilirsiniz.